

# STAR

小型ロールベアラ用

## 電動コントロールユニット

取扱説明書

製品コード K49287  
型 式 ADC0850

部品ご注文の際は、ネームプレートをお確かめの上、  
部品供給型式を必ずご連絡下さい。

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

---

### スター農機株式会社

この取扱説明書は電動コントロールユニットに関連する事項についてのみ説明しています。

ロールベアラについては、本体付属の取扱説明書を参照願います。

## 1 組立要領

組立前に同梱されている梱包明細に基づき、必要部品がそろっているか確認してください。

部品表を参照しながら下記に従って組立ててください。

1. ロールベアラからブザー (0853480000)、ケーブル (0853490000)、ロッド (122618000M)、レバー (122617000M) を取り外してください。
2. パワーパッケージ; 95R (1226130000) を取り外してください。  
モータベース (123266000M) をコガタSWツキボルト M8×16 2個でパワーパッケージ; 95R (1226130000) に取り付けてください。
3. モータベースにナベコネジ M5×16、バネザガネ M5、各3個で電動モータ (114650000) を取り付けます。
4. パワーパッケージ; 95Rを本体に組み付けて、ローラチェーンの張りを調整してください。
5. レバー (122617000M) にコガタボルト M8×20 1個、コガタナット 2個で電動モータのスプリングを取り付けてください。
6. セツゾクコード (1161780000) を電動モータのコネクタ (爪付) 及びバインディング用スイッチのコネクタ (爪無) に接続してください。
7. コードのたるみやあまったコードはインシュロックで束ねて固定してください。

## 2 トラクタへの装着

1. コード; 1 (0828790000) をトラクタに配線してください。  
本製品はDC12V専用です。

### ▲ 注意

- バッテリからバッテリーコードを外す時は (-) 側から外し、取り付ける時は (+) 側から行ってください。  
もし、逆にすると作業中工具がトラクタに接触した時、火花が生じ、火災事故の原因になります。

- (1) バッテリからバッテリーコードを外してください。
- (2) バッテリコードの端子部にコード; 1の+コード (白色) 端子を共締めしてください。
- (3) バッテリコードの端子にコード; 1の-コード (黒色) 端子を組込んでからバッテリーコードの端子をバッテリーに取り付けてください。
- (4) トラクタ操作や作業の邪魔にならないように、コード; 1を固定してください。

2. コントロールボックスは操作しやすい位置で、コントロールボックスの磁石部ができるだけ平らな面に接するように取り付けてください。
3. コントロールボックスをコード; 1に接続してください。
4. ロールベアラの取扱説明書に基づき、ロールベアラをトラクタに装着してください。
5. コントロールボックスをセツゾクコード (1226130000) に接続してください。

## 3 調整要領

1. トラクタPTO停止状態で、次のことを確認してください。
  - (1) コントロールボックスの電源スイッチを「ON」にした後、ゲート開閉スイッチを「開」にして、レバーがスムーズに動くか。
  - (2) バインディング部のスイッチを手で押し、コントロールボックスのブザーが鳴るか。
  - (3) レバーが動かない時やブザーが鳴らない時は、各コネクタの接続を確認してください。
2. トラクタPTOを回転させた状態で、次のことを確認してください。

### ▲ 警告

- ゲートを開ける時、後方に人がいると壁などの間に挟まれ、ケガをする事があります。  
周囲に人を近づけないでください。  
後方をよく確認してから開けてください。
- ゲートを閉じる時、中に人がいるとゲートに挟まれケガをする事があります。  
周囲に人を近づけないでください。  
ゲートを開けて点検・調整する時は、ストップバルブをロックし、ゲートを確実に固定してください。

- (1) ゲート開閉スイッチを「開」にするとゲートが開き、放すとゲートが閉じるか。

#### 4 作業要領

1. コントロールボックスの電源スイッチを「ON」にしてください。
2. 実作業の要領はトワイン巻き付け終了までは電源コントロールユニットが内場合と同じです。
3. トワイン巻き付けが終了したら、ゲート開閉スイッチを「開」にして、ベールを排出します。
4. 作業終了時には、コントロールボックスの電源スイッチを「OFF」にしてください。

|        |          |  |
|--------|----------|--|
| 本社     | 066-8555 | 千歳市上長都1061番地2<br>TEL0123-26-1123<br>FAX0123-26-2412        |
| 千歳営業所  | 066-8555 | 千歳市上長都1061番地2<br>TEL0123-22-5131<br>FAX0123-26-2035        |
| 旭川営業所  | 070-8004 | 旭川市神楽4条9丁目3番35号<br>TEL0166-61-6131<br>FAX0166-62-8985      |
| 豊富営業所  | 098-4100 | 天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地<br>TEL0162-82-1932<br>FAX0162-82-1696   |
| 帯広営業所  | 080-2462 | 帯広市西22条北1丁目12番地<br>TEL0155-37-3080<br>FAX0155-37-5187      |
| 北見営業所  | 090-0001 | 北見市小泉302<br>TEL0157-24-3880<br>FAX0157-61-1344             |
| 中標津営業所 | 086-1152 | 標津郡中標津町北町2丁目16番2<br>TEL01537-2-2624<br>FAX01537-3-2540     |
| 花巻営業所  | 025-0312 | 岩手県花巻市二枚橋第三地割333-1<br>TEL0198-26-5741<br>FAX0198-26-5746   |
| 盛岡事務所  | 020-0173 | 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字根掘坂552-3<br>TEL019-694-1661<br>FAX019-694-1662 |
| 仙台営業所  | 985-0845 | 宮城県多賀城市町前2丁目4番27号<br>TEL022-367-4573<br>FAX022-367-4846    |
| 小山営業所  | 323-0158 | 栃木県小山市梁2512-1<br>TEL0285-49-1500<br>FAX0285-49-1560        |
| 名古屋営業所 | 480-0102 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷191<br>TEL0587-93-6888<br>FAX0587-93-5416 |
| 岡山営業所  | 700-0973 | 岡山県岡山市下中野704-103<br>TEL086-243-1147<br>FAX086-243-1269     |
| 熊本営業所  | 862-0939 | 熊本県熊本市長嶺南1丁目2番1号<br>TEL096-381-7222<br>FAX096-384-3525     |
| 都城営業所  | 885-0004 | 宮崎県都城市都北町3537-1<br>TEL0986-38-1045<br>FAX0986-38-4644      |