



小型ロールベア用

電動コントロールユニット

取扱説明書

製品コード

K49287

型

式

ADC0850

部品ご注文の際は、ネームプレートをお確かめの上、
部品供給型式を必ずご連絡下さい。

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

スター農機株式会社

この取扱説明書は電動コントロールユニットに関連する事項についてのみ説明しています。

ロールベアラについては、本体付属の取扱説明書を参照願います。

1 組立要領

組立前に同梱されている梱包明細に基づき、必要部品がそろっているか確認してください。

部品表を参照しながら下記に従って組立ててください。

1. ロールベアラからブザー (0853480000)、ケーブル (0853490000)、ロッド (122618000M)、レバー (122617000M) を取り外してください。
2. パワーパッケージ; 9 5 R (1226130000) を取り外してください。
モータベース (123266000M) をコガタ SW ツキ ボルト M8×16 2個でパワーパッケージ; 9 5 R (1226130000) に取り付けてください。
3. モータベースにナベコネジ M5×16、バネザガネ M5、各3個で電動モータ (114650000) を取り付けます。
4. パワーパッケージ; 9 5 R を本体に組み付けて、ローラチェーンの張りを調整してください。
5. レバー (122617000M) にコガタボルト M8×20 1個、コガタナット 2個で電動モータのスプリングを取り付けください。
6. セツゾクコード (1161780000) を電動モータのコネクタ (爪付) 及びバインディング用スイッチのコネクタ (爪無) に接続してください。
7. コードのたるみやあまったコードはインシュロックで束ねて固定してください。

2 トラクタへの装着

1. コード; 5000 (1345450000) をトラクタに配線してください。
本製品はDC 12V専用です。

▲ 注意

- バッテリからバッテリーコードを外す時は (－) 側から外し、取り付ける時は (+) 側から行ってください。
もし、逆にすると作業中工具がトラクタに接触した時、火花が生じ、火災事故の原因になります。

- (1) バッテリからバッテリー○コードを外してください。
- (2) バッテリ⊕コードの端子部にコード; 5000 の⊕コード (赤色) 端子を共締めしてください。
- (3) バッテリ○コードの端子にコード; 5000 の○コード (黒色) 端子を組込んでからバッテリー○コードの端子をバッテリーに取り付けてください。
- (4) トラクタ操作や作業の邪魔にならないように、コード; 5000 を固定してください。

2. コントロールボックスは操作しやすい位置で、コントロールボックスの磁石部ができるだけ平らな面に接するように取り付けてください。
3. コントロールボックスをコード; 5000 に接続してください。
4. ロールベアラの取扱説明書に基づき、ロールベアラをトラクタに装着してください。
5. コントロールボックスをセツゾクコード (1161780000) に接続してください。

3 調整要領

1. トラクタPTO停止状態で、次のことを確認してください。
 - (1) コントロールボックスの電源スイッチを「ON」にした後、ゲート開閉スイッチを「開」にして、レバーがスムーズに動くか。
 - (2) バインディング部のスイッチを手で押し、コントロールボックスのブザーが鳴るか。
 - (3) レバーが動かない時やブザーが鳴らない時は、各コネクタの接続を確認してください。
2. トラクタPTOを回転させた状態で、次のことを確認してください。

▲ 警告

- ゲートを開ける時、後方に人がいると壁などの間に挟まれ、ケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。
後方をよく確認してから開けてください。
- ゲートを閉じる時、中に人がいるとゲートに挟まれケガをする事があります。
周囲に人を近づけないでください。
ゲートを開けて点検・調整する時は、ストップバルブをロックし、ゲートを確実に固定してください。

- (1) ゲート開閉スイッチを「開」にするとゲートが開き、放すとゲートが閉じるか。

4 作業要領

1. コントロールボックスの電源スイッチを「ON」にしてください。
2. 実作業の要領はトワイン巻き付け終了までは電源コントロールユニットがない場合と同じです。
3. トワイン巻き付けが終了したら、ゲート開閉スイッチを「開」にして、ベールを排出します。
4. 作業終了時には、コントロールボックスの電源スイッチを「OFF」にしてください。

調 整

S-040603E

本 社	066-8555	千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2 TEL0123-26-1123 FAX0123-26-2412
千 歳 営 業 所	066-8555	千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2 TEL0123-22-5131 FAX0123-26-2035
旭 川 営 業 所	070-8004	旭 川 市 神 楽 4 条 9 丁 目 3 番 3 5 号 TEL0166-61-6131 FAX0166-62-8985
豊 富 営 業 所	098-4100	天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 TEL0162-82-1932 FAX0162-82-1696
帯 広 営 業 所	080-2462	帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 TEL0155-37-3080 FAX0155-37-5187
中 標 津 営 業 所	086-1152	標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2 TEL0153-72-2624 FAX0153-73-2540
花 巻 営 業 所	025-0312	岩 手 県 花 巻 市 二 枚 橋 第 三 地 割 3 3 3 - 1 TEL0198-26-5741 FAX0198-26-5746
盛 岡 事 務 所	020-0173	岩 手 県 岩 手 郡 滝 沢 村 滝 沢 字 根 堀 坂 5 5 2 - 3 TEL019-694-1661 FAX019-694-1662
仙 台 営 業 所	983-0013	宮 城 県 仙 台 市 宮 城 野 区 中 野 字 神 明 1 7 9 - 1 TEL022-388-8673 FAX022-388-8735
小 山 営 業 所	323-0158	栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1 TEL0285-49-1500 FAX0285-49-1560
名 古 屋 営 業 所	480-0102	愛 知 県 丹 羽 郡 扶 桑 町 大 字 高 雄 字 南 屋 敷 1 9 1 TEL0587-93-6888 FAX0587-93-5416
岡 山 営 業 所	700-0973	岡 山 県 岡 山 市 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3 TEL086-243-1147 FAX086-243-1269
熊 本 営 業 所	862-0939	熊 本 県 熊 本 市 長 嶺 南 1 丁 目 2 番 1 号 TEL096-381-7222 FAX096-384-3525
都 城 営 業 所	885-0004	宮 崎 県 都 城 市 都 北 町 3 5 3 7 - 1 TEL0986-38-1045 FAX0986-38-4644