


# パーツリスト

# PARTS LIST

MODEL


# SV1100



## 目 次


A. フレーム関係 .....	3
B. 反転ミッション関係 .....	5
C. マイタギャボックス関係 .....	9
D. 刃物軸ブラケット関係 .....	11
E. 刃物関係 .....	13
F. 深度調整関係 .....	15
G. ローラー関係 .....	17
H. 集草ガイド関係 .....	19
I. カバー関係 .....	21

# A. フレーム関係






# B.反転ミッション関係



## B. 反転ミッション関係


番号	部 品 名 称	部品番号	数量	適応号機	備 考
B-1	ミッションケース	6 0 1 0 0 2 0 0 1 0	1		
B-2	入力軸	3 0 1 0 0 2 0 0 2 0	1		
B-3	クラッチギヤ	7 5 5 0 0 0 2 2 2 5	1		22T/25T
B-4	ベアリング	2 0 2 0 0 0 6 2 0 7	4		#6207
B-5	オイルシール	2 2 2 0 3 5 5 5 1 1	2		TC355511
B-6	パッキン	5 1 5 0 0 2 0 0 1 0	4		オイルシート
B-7	ベアリングハウジング (A)	3 2 3 0 0 2 0 0 1 0	2		
B-8	ベアリングハウジング (B)	3 2 3 0 0 2 0 0 2 0	2		
B-9	出力軸	3 0 1 0 0 2 0 0 3 0	1		
B-10	22Tギヤ	7 5 5 0 0 0 0 0 2 2	1		
B-11	25Tギヤ	7 5 5 0 0 0 0 0 2 5	1		
B-12	軸用トメワ	7 3 1 1 0 0 1 0 4 0	2		S-40
B-13	キー	7 3 2 2 1 0 0 8 2 0	2		10x8x20
B-14	キー	7 3 2 2 0 8 0 7 6 5	1		8x7x65
B-15	E形トメワ	7 3 1 1 0 0 3 0 2 4	1		E-24
B-16	トルクリミター	5 1 5 0 0 2 0 0 2 0	1		TL500-2
B-17	六角穴付止ネジ	1 0 1 2 0 0 0 8 2 0	1		M8x20
B-18	スプロケット	7 4 4 0 6 0 1 0 2 6	1		RS60-1A-26T
B-19	ローラーチェーン	1 4 4 0 6 0 1 0 4 8	1		RS60-49L
B-20	アイドルギヤシャフト	3 0 1 0 0 2 0 0 4 0	1		
B-21	パッキン	5 1 5 0 0 2 0 0 3 0	2		オイルシート
B-22	アイドルギヤ	7 5 5 0 0 1 0 0 2 2	1		22T
B-23	ベアリング	2 0 2 0 0 0 6 0 0 5	2		#6005
B-24	カラー	3 0 2 0 0 2 0 0 1 0	1		
B-25	フランジ	3 0 1 0 0 2 0 0 5 0	1		
B-26	フォーク軸	3 0 1 0 0 2 0 0 6 0	1		
B-27	反転フォーク	3 0 2 0 0 2 0 0 2 0	1		
B-28	鋼球	2 0 2 0 0 0 0 0 8 0	1		φ8
B-29	スプリング	5 1 5 0 0 2 0 0 4 0	1		
B-30	六角穴付止ネジ	1 0 1 2 0 0 1 0 2 5	1		M10x25
B-31	ナット	1 0 2 0 0 0 0 1 0 0	1		M10
B-32	パッキン	5 1 5 0 0 2 0 0 5 0	1		オイルシート
B-33	蓋	6 0 1 0 0 2 0 0 2 0	1		
B-34	スプリングワッシャ	1 0 4 0 0 0 0 0 8 0	20		M8
B-35	ボルト	1 0 1 0 0 0 8 0 2 0	18		M8x20
B-36	スプリングワッシャ	1 0 4 0 0 0 0 1 0 0	16		M10
B-37	ボルト	1 0 1 0 0 1 0 0 3 0	12		M10x30
B-38	スプリングワッシャ	1 0 4 0 0 0 0 0 6 0	6		M6
B-39	ボルト	1 0 1 0 0 0 6 0 2 0	6		M6x20
B-40	ナット	1 0 2 0 0 0 0 0 6 0	2		M6
B-41	蓋パッキン	5 1 5 0 0 2 0 0 6 0	1		
B-42	ミッションケース蓋	6 0 1 0 0 2 0 0 3 0	1		
B-43	ブリザーパイプ	3 0 2 0 0 2 0 0 3 0	1		
B-44	エアブリーザー	5 1 5 0 0 2 0 0 7 0	1		
B-45	パッキン	5 1 5 0 0 2 0 0 8 0	1		オイルシート
B-46	クラッチケース	3 2 3 0 0 2 0 0 3 0	1		
B-47	レバー軸	3 0 1 0 0 2 0 0 7 0	1		
B-48	キー	7 3 2 2 0 4 0 4 1 2	1		4x4x12
B-49	キー	7 3 2 2 0 5 0 5 2 5	1		5x5x25
B-50	蓋 (A)	3 2 3 0 0 2 0 0 4 0	1		
B-51	パッキン	5 1 5 0 0 2 0 0 9 0	2		オイルシート

# B. 反転ミッション関係






# C. マイタギヤボックス関係






# D.刃物軸ブラケット関係






# E.刃物関係






# F. 深度調節關係






# G.ローラー関係





# H.集草ガイド関係





# I.カバー関係

