

STAR

ブロードキャスト用

オート・アジャスト・コントローラ

部 品 表

製品コード
型

式

K34512

ACB3000

- ・ 部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。
- ・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

株式会社IHIアグリテック

組合せ型式一覧表

| 型 式 コード | 規格 リットル | ベース ユニット | オート・アジャスト ・コントローラ | メインホッパ ユニット | サブホッパ ユニット | パーツユニット | パーツユニット | スタンド ユニット | オートヒッチ ユニット | ジョイント ユニット | 備考 | |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|
| MBC200SE 34554 | 200 | UBU200S 34740 | ACB3000 34512 | UBM2020 32798 | UBE3020 32799 | / | / | ULC0080 32737 | / | SSC-060 30778 | スピナー 電動 | |
| MBC300SE 34555 | 300 | | | | | | | | | | | |
| MBC400SE 34556 | 400 | | | UBM4010 32139 | / | / | / | / | / | / | | |
| MBC200SE-0S 34574 | 200 | | | UBM2020 32798 | / | / | / | / | / | AAF3010-S 26900 | | SSB-060 49359 AUJ2010 26550 |
| MBC200SE-3S 34575 | | | | | | | | | | | | |
| MBC200SE-4S 34576 | | | | | | | | | | | | |
| MBC300SE-0S 34577 | 300 | | | UBM2020 32798 | / | UBE3020 32799 | ABA200S 34690 | / | UBC2000 34689 | AAF3010-S 26900 | | SSB-060 49359 AUJ2010 26550 |
| MBC300SE-3S 34578 | | | | | | | | | | | | |
| MBC300SE-4S 34579 | | | | | | | | | | | | |
| MBC300SE-0L 34580 | | | | | | | | | | | | |
| MBC400SE-0S 34581 | 400 | | | UBM4010 32139 | / | / | / | / | / | AAF3010-S 26900 | | SSB-060 49359 AUJ2010 26550 |
| MBC400SE-3S 34582 | | | | | | | | | | | | |
| MBC400SE-4S 34583 | | | | | | | | | | | | |
| MBC400SE-0L 34584 | | | | | | | | | | | | |
| MBC200SEA1 34634 | 200 | UBU200S 34740 | ACB3000 34512 | UBM2020 32798 | / | ABA200SA1 34692 | / | UBC2000 34689 | / | | | |
| MBC200SEA2 34635 | | | | | | ABA200SA2 34693 | | | | | | |
| MBC200SEB 34636 | | | | | | ABA200SB 34694 | | | | | | |
| MBC200SEAK 34637 | | | | | | ABA200SAK 34695 | | | | | | |
| MBC200SEBY 34638 | | | | | | ABA200SBY 34696 | | | | | | |
| MBC200SEKT 34639 | | | | | | ABA200SKT 34697 | | | | | | |
| MBC300SEA1 34640 | | | | | | UBE3020 32799 | | | | ABA200SA1 34692 | UBC2000 34689 | |
| MBC300SEA2 34641 | | | | | | | | | | ABA200SA2 34693 | | |
| MBC300SEB 34642 | | | | | | | | | | ABA200SB 34694 | | |
| MBC300SEAK 34643 | | | | | | | | | | ABA200SAK 34695 | | |
| MBC300SEBY 34644 | | | | | | ABA200SBY 34696 | | | | | | |
| MBC300SEKT 34645 | | | | | | ABA200SKT 34697 | | | | | | |
| MBC400SEA1 34646 | | | | | | UBM4010 32139 | | | | ABA200SA1 34692 | | UBC2000 34689 |
| MBC400SEA2 34647 | | | | | | | | | | ABA200SA2 34693 | | |
| MBC400SEB 34648 | ABA200SB 34694 | | | | | | | | | | | |
| MBC400SEAK 34649 | ABA200SAK 34695 | | | | | | | | | | | |
| MBC400SEBY 34650 | ABA200SBY 34696 | | | | | | | | | | | |

| 型 式 コード | 規格 リットル | ベース ユニット | オート・アジャスト ・コントローラ | メインホッパ ユニット | サブホッパ ユニット | パーツユニット | パーツユニット | スタンド ユニット | オートヒッチ ユニット | ジョイント ユニット | 備 考 | | |
|----------------------|------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| MBC200PE 34560 | 200 | UBU200P 34688 | ACB3000 34512 | UBM2020 32798 | UBE3020 32799 | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | ULC0080 32737 | UBM2020 32798 | SSB-050 49358 | ス パ ウ ト 電 動 | | |
| MBC300PE 34561 | 300 | | | | | | | | | | | | |
| MBC400PE 34562 | 400 | | | | | | | | | | | | |
| MBC200PE-0S 34596 | 200 | | | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 |
| MBC200PE-3S 34597 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC200PE-4S 34598 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC300PE-0S 34599 | 300 | | | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 |
| MBC300PE-3S 34600 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC300PE-4S 34601 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC300PE-0L 34602 | 400 | | | UBM4010 32139 | UBM4010 32139 | UBM4010 32139 | UBM4010 32139 | UBM4010 32139 | UBM4010 32139 | UBM4010 32139 | | UBM4010 32139 | UBM4010 32139 |
| MBC400PE-0S 34603 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC400PE-3S 34604 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC400PE-4S 34605 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC400PE-0L 34606 | 200 | | | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 | | UBM2020 32798 | UBM2020 32798 |
| MBC200PEA1 34668 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC200PEA2 34669 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC200PEB 34670 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC200PEAK 34671 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC200PEBY 34672 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC200PEKT 34673 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC300PEA1 34674 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC300PEA2 34675 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC300PEB 34676 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC300PEAK 34677 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC300PEBY 34678 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC300PEKT 34679 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC400PEA1 34680 | 400 | UBM4010 32139 | UBM4010 32139 | UBM4010 32139 | UBM4010 32139 | UBM4010 32139 | UBM4010 32139 | UBM4010 32139 | UBM4010 32139 | UBM4010 32139 | | | |
| MBC400PEA2 34681 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC400PEB 34682 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC400PEAK 34683 | | | | | | | | | | | | | |
| MBC400PEBY 34684 | | | | | | | | | | | | | |

| 型 式 コード | 規格 リットル | ベースユニット | オート・アジャスト・コントローラ | サブホッパ ユニット | パワージョイント / パーツユニット | 備 考 | |
|----------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| MBC451PE 34753 | 450 | UBU601P 34771 | ACB3000 34512 | | SSB-060 49359 | スパウト 電動 | |
| MBC601PE 34755 | 600 | | | | | | |
| MBC1201PE 34756 | 1200 | | | UBE12000 34124 | | | |
| MBC451PE-0L 34758 | 450 | | | | ABA4580-0L 34327 | | |
| MBC601PE-0L 34760 | 600 | | | | | | |
| MBC450SE 34523 | 450 | UBU600S 34511 | | ACB3000 34512 | | SSC-070 30779 | 1スピナー 電動 |
| MBC600SE 34525 | 600 | | | | | | |
| MBC1200SE 34526 | 1200 | | | | UBE12000 34124 | | |
| MBC450SE-0L 34528 | 450 | | | | ABA4570-0L 34326 | | |
| MBC600SE-0L 34530 | 600 | | | | | | |

本部品表は、お手持ちのブロードキャスタ本体の部品表と一緒に、大切に保管してください。

部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製品名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※ 部品供給型式は部品表表紙および、本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の 、 は、以下のことを表しております。

…シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

…アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

3. 見出番号が になっているものは、通常部品と違い、納期が長くかかりますので、その都度ご相談させていただきます。

4. 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。ご注文の際はご確認ください。また部品表上、分解されていない部品はセット販売のみの対応とさせていただきます。

※ 部品は改良等により予告なく形状・材質を変更することがあります。

補修部品の供給年限について

補修部品は当社純正部品をお買い求めください。市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性能に影響する場合があります。

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただきます場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

保証について

機械の改造は故障の原因となりますので、行わないでください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。


ACB3000 オート・アジャスト・コントローラ



14350-2

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|------|------------|-------------------------|----|----------|
| 1 | 145822000R | ブラケットCP | 1 | |
| 2 | BSZ10030 | コガタボルト 7 M10×30 | 2 | |
| 3 | NSZ10 | コガタナット 8 2シュ M10 | 2 | |
| 4 | WSA10 | バネザガネ 3ゴウ M10 | 2 | |
| 5 | 044098500M | ワッシャ; 10 | 1 | |
| 7 | 1461250000 | ギヤASY | 1 | 見15, 16付 |
| 8 | KBB-1212B | カーボンドライブアリング B 12×14×12 | 2 | |
| 9 | DE008 | Eガタトメワ 8 | 1 | |
| 10 | 145828000M | ブラケット; センサ | 1 | |
| 11 | CP06016 | +ナベコネジ M6×16 | 2 | |
| 12 | NZ06 | ナット 8 2シュ M6 | 2 | |
| 13 | WS06 | バネザガネ 2ゴウ M6 | 2 | |
| 14 | 1458290000 | カバー | 1 | |
| 15 | 1458300000 | ガイドピース | 1 | |
| 16 | 1458310000 | スプリング (ポジションセンサ) | 1 | |
| 17 | 145832000M | レバー | 1 | |
| 18 | BSZ08025 | コガタボルト 7 M8×25 | 2 | |
| 19 | NSZ08 | コガタナット 8 2シュ M8 | 2 | |
| 20 | WSA08 | バネザガネ 3ゴウ M8 | 2 | |
| 21 | 1591610000 | パワーウインドモーターAS | 1 | |
| 22 | BZ06055 | ボルト 8. 8 M6×55 | 3 | |
| 23 | WS06 | バネザガネ 2ゴウ M6 | 3 | |
| 24 | 0959620000 | クランプ | 1 | |
| 25 | TPA04020 | ナベタッピンネジ A 4. 0×20 | 4 | |


ACB3000 オート・アジャスト・コントローラ



14350-2


| 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 | |
|------|------|------------|-----------------|----|---------------|
| | 26 | 1347020100 | カクドセンサ； 60° | 1 | |
| | 27 | CP04012 | +ナベコネジ M4×12 | 2 | |
| | 28 | WS04 | バネザガネ 2ゴウ M4 | 2 | |
| | 29 | WRA04 | ヒラザガネ M4 | 2 | |
| | 30 | 1497931000 | コントロールボックス； ACB | 1 | |
| | 31 | 1488210000 | セツゾクコード | 1 | |
| | 32 | 1345440000 | コード； 3500 | 1 | 見33付 |
| | 33 | FU30 | ヒューズ； 30A | 1 | |
| | 35 | WRA04 | ヒラザガネ M4 | 1 | |
| | 36 | WRA06 | ヒラザガネ M6 | 3 | |
| | 37 | 148851100M | ブラケットCP | 1 | オプション |
| | 38 | 143484000M | ブラケット | 1 | オプション |
| | 39 | 1434850000 | シール | 4 | オプション |
| | 40 | NE06 | チョウナット 2シュ M6 | 4 | オプション |
| | 41 | 1534500000 | ブラケット； クミ | 1 | オプション 見37～40付 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


ACB3000 オート・アジャスト・コントローラ
オプション



14360-1

| 見出番号 | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|------|------------|-----------|----|----------------------------------|
| ASY | 1500970000 | オプションAS | 1 | オプション 見1, 2付 |
| 1 | 1505860000 | AGポートケーブル | 1 | オプション 三菱RSコネクタ 取扱説明書参照 |
| 2 | 1506760000 | シュウタンテイコウ | 1 | オプション |
| 3 | 1531360000 | AGポートケーブル | 1 | オプション 矢崎62コネクタZタイプ 取扱説明書参照 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |





SATUR

千歳本社 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊富営業所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ 1 1 9 1 番地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 帯広市西 2 2 条北 1 丁目 1 2 番地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町 2 丁目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花巻営業所 028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第 1 1 地割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙台営業所 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明 1 7 9 - 1
TEL 022-388-8673
FAX 022-388-8735

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東海営業所 485-0081 愛知県小牧市横内字立野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市北区下中野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊本営業所 861-8030 熊本県熊本市東区小山町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都城営業所 885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233