

# STAR

ブロードキャスト用

## オート・アジャスト・コントローラ

部 品 表

製品コード  
型

式

K34824

ACB3100S

- ・ 部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。
- ・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

---

株式会社IHIアグリテック

# 組合せ型式一覧表

型式コード	規格 リットル	ベース ユニット	レバー ユニット	GPSナビライナー	メインホッパ ユニット	サブホッパ ユニット	プロキヤス パーツユニット	プロキヤス パーツユニット	プロキヤス スタンドユニット	オートヒッチ ユニット	ジョイント ユニット	備考																		
MGC201PN 98008	200	UBU201P 98001	ACB3100S 34824	EGL3110 98219	UBM2020 32798	UBE3020 32799	/	/	ULC0080 32737	/	SSB-050 49358	スバウト GPS 電動 経路誘導 可変施肥																		
MGC301PN 98009	300																													
MGC401PN 98010	400																													
MGC201PN-0S 98033	200				UBM2020 32798	/	/	/	/	/	/		AAF3010-S 26900	SSB-060 49359																
MGC201PN-3S 98034													AUJ2010 26550																	
MGC201PN-4S 98035													SSB-060 49359																	
MGC301PN-0S 98036	300				UBE3020 32799	/	/	/	/	/	/		AAF3010-S 26900	AUJ2010 26550																
MGC301PN-3S 98037													AUJ2010 26550																	
MGC301PN-4S 98038													SSB-060 49359																	
MGC301PN-0L 98039	400				/	/	/	/	/	/	/		/	/																
MGC401PN-0S 98040															UBM4010 32139	/	/	/	/	/	/	/	/							
MGC401PN-3S 98041																								ABA3000-L 34468	/	/	/	/	/	/
MGC401PN-4S 98042	AAF3010-S 26900				SSB-060 49359																									
MGC401PN-0L 98043	AAJ2010 26550																													
MGC201PNA1 98078	200				UBM2020 32798	/	/	/	/	/	/		/	/	/															
MGC201PNA2 98079		UBE3020 32799	/	/								/				/	/	/	/	/										
MGC201PNB 98080																					UBC2000 34689	/	/	/	/	/	/	/		
MGC201PNAK 98081																													ABA200PA1 34698	/
MGC201PNBY 98082																													ABA200PA2 34699	
MGC201PNKT 98083																													ABA200PB 34700	
MGC301PNA1 98084																													ABA200PAK 34701	
MGC301PNA2 98085																													ABA200PBY 34702	
MGC301PNB 98086																													ABA200PKT 34703	
MGC301PNAK 98087																													ABA200PA1 34698	
MGC301PNBY 98088	ABA200PA2 34699																													
MGC301PNKT 98089	ABA200PB 34700																													
MGC401PNA1 98090	300	UBM4010 32139	/	/	/	/	/	/	/	/																				
MGC401PNA2 98091											UBE3020 32799	/	/	/	/	/	/	/												
MGC401PNB 98092																			UBC2000 34689	/	/	/	/	/	/					
MGC401PNAK 98093																										ABA200PA1 34698				
MGC401PNBY 98094	ABA200PA2 34699																													

型式コード	規格 リットル	ベースユニット	レバーユニット / オート・アジャスト・コントローラ	GPSナビライナー	サブホッパ ユニット	パワージョイント / パーツユニット	備考	
MGC603PN 98306	600	UBU603P 98301	ACB3100S 34824	EGL3110 98219	/	SSB-060 49359	スバウト GPS 電動 経路誘導 可変施肥	
MGC1203PN 98307	1200					UBE12000 34124		
MGC453PN-0L 98308	450	UBU453P 98295			/	/		/
MGC603PN-0L 98309	600	UBU603P 98301						

## ユニットオプション適用型式

型式 コード	規格 リットル	備考
MBC201P ~	200	スパウト
MBC301P ~	300	
MBC401P ~	1200	
MBC603P ~	600	
MBC1203P ~	600	

本部品表は、お手持ちのブロードキャスタ本体の部品表と一緒に、大切に保管してください。



# 部 品 表

## 部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製品名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※ 部品供給型式は部品表表紙および、本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の 、 は、以下のことを表しております。

…シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

…アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

3. 見出番号が  になっているものは、通常部品と違い、納期が長くかかりますので、その都度ご相談させていただきます。

4. 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。ご注文の際はご確認ください。また部品表上、分解されていない部品はセット販売のみの対応とさせていただきます。

※ 部品は改良等により予告なく形状・材質を変更することがあります。

## 補修部品の供給年限について

補修部品は当社純正部品をお買い求めください。市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性能に影響する場合があります。

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただきます場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

## 保証について

機械の改造は故障の原因となりますので、行わないでください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。

# ACB3100S オート・アジャスト・コントローラ





14648-2

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	145822000R	ブラケットCP	1	
2	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	2	
3	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	2	
4	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
5	044098500M	ワッシャ ; 10	1	
7	1461250000	ギヤASY	1	見15, 16付
8	KBB-1212B	カーボンドライバリング B 12×14×12	2	
9	DE008	Eガタトメワ 8	1	
10	145828000M	ブラケット ; センサ	1	
11	CP06016	+ナベコネジ M6×16	2	
12	NZ06	ナット 8 2シュ M6	2	
13	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	2	
14	1458290000	カバー	1	
15	1458300000	ガイドピース	1	
16	1458310000	スプリング (ポジションセンサ)	1	
17	145832000M	レバー	1	
18	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
19	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	
20	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
21	1591610000	パワーウインドモーターAS	1	見45~47付
22	BZ06055	ボルト 8.8 M6×5.5	3	
23	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	3	
24	0959620000	クランプ	1	
25	TPA04020	ナベタッピンネジ A 4.0×2.0	4	











調 整

S-240605D

千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2  
TEL 0123-26-1123  
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2  
TEL 0123-22-5131  
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4  
TEL 0162-82-1932  
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4  
TEL 0155-37-3080  
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2  
TEL 0153-72-2624  
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3  
TEL 0198-46-1311  
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1  
TEL 022-353-6039  
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1  
TEL 0285-49-1500  
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1  
TEL 0568-75-3561  
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3  
TEL 086-243-1147  
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1  
TEL 096-389-6650  
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2  
TEL 0986-53-2222  
FAX 0986-53-2233