

STAR

ブロードキャスト用

オート・アジャスト・コントローラ

部 品 表

製品コード
型

式

K98378

ACB3200S

- ・ 部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。
- ・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

株式会社IHIアグリテック

組合せ型式一覧表

型式	製品コード	規格 リットル	ベース ユニット	オート・アシヤ スト・コントロー	メインホッパ ユニット	サブホッパ ユニット	パーツユニット	パーツユニット	スタンド ユニット	ジョイント ユニット	備考
MBC202PE	98395	200	UBU202P 98391	ACB3200S 98378	UBM2020 32798				ULC0080 32737	SSB-050 49358	ス バ ウ ト 電 動
MBC302PE	98396	300			UBM2020 32798	UBE3020 32799			ULC0080 32737	SSB-050 49358	
MBC402PE	98397	400			UBM4010 32139				ULC0080 32737	SSB-050 49358	
MBC202PE-OS	98419	200			UBM2020 32798		ABA200P 34691		UBC2000 34689		
MBC302PE-OS	98420	300			UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200P 34691		UBC2000 34689		
MBC302PE-OL	98421	300			UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200P 34691	ABA3000-L 34468	UBC2000 34689		
MBC402PE-OS	98422	400			UBM4010 32139		ABA200P 34691		UBC2000 34689		
MBC402PE-OL	98423	400			UBM4010 32139		ABA200P 34691	ABA3000-L 34468	UBC2000 34689		
MBC202PEA1	98461	200			UBM2020 32798		ABA200PA1 34698		UBC2000 34689		
MBC202PEA2	98462	200			UBM2020 32798		ABA200PA2 34699		UBC2000 34689		
MBC202PEB	98463	200			UBM2020 32798		ABA200PB 34700		UBC2000 34689		
MBC302PEA1	98464	300			UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200PA1 34698		UBC2000 34689		
MBC302PEA2	98465	300			UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200PA2 34699		UBC2000 34689		
MBC302PEB	98466	300			UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200PB 34700		UBC2000 34689		
MBC402PEA1	98467	400			UBM4010 32139		ABA200PA1 34698		UBC2000 34689		
MBC402PEA2	98468	400			UBM4010 32139		ABA200PA2 34699		UBC2000 34689		
MBC402PEB	98469	400			UBM4010 32139		ABA200PB 34700		UBC2000 34689		

型式	製品コード	規格 リットル	ベース ユニット	オート・アシヤ スト・コントロー	メインホッパ ユニット	サブホッパ ユニット	パーツユニット	パーツユニット	スタンド ユニット	ジョイント ユニット	備考
MBC202SE	98388	200	UBU202S 98384	ACB3200S 98378	UBM2020 32798				ULC0080 32737	SSC-060 30778	ス ピ ン ナ ー 電 動
MBC302SE	98389	300			UBM2020 32798	UBE3020 32799			ULC0080 32737	SSC-060 30778	
MBC402SE	98390	400			UBM4010 32139				ULC0080 32737	SSC-060 30778	
MBC202SE-OS	98409	200			UBM2020 32798		ABA200S 34690		UBC2000 34689		
MBC302SE-OS	98410	300			UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200S 34690		UBC2000 34689		
MBC302SE-OL	98411	300			UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200S 34690	ABA3000-L 34468	UBC2000 34689		
MBC402SE-OS	98412	400			UBM4010 32139		ABA200S 34690		UBC2000 34689		
MBC402SE-OL	98413	400			UBM4010 32139		ABA200S 34690	ABA3000-L 34468	UBC2000 34689		
MBC202SEA1	98443	200			UBM2020 32798		ABA200SA1 34692		UBC2000 34689		
MBC202SEA2	98444	200			UBM2020 32798		ABA200SA2 34693		UBC2000 34689		
MBC202SEB	98445	200			UBM2020 32798		ABA200SB 34694		UBC2000 34689		
MBC302SEA1	98446	300			UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200SA1 34692		UBC2000 34689		
MBC302SEA2	98447	300			UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200SA2 34693		UBC2000 34689		
MBC302SEB	98448	300			UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200SB 34694		UBC2000 34689		
MBC402SEA1	98449	400			UBM4010 32139		ABA200SA1 34692		UBC2000 34689		
MBC402SEA2	98450	400			UBM4010 32139		ABA200SA2 34693		UBC2000 34689		
MBC402SEB	98451	400			UBM4010 32139		ABA200SB 34694		UBC2000 34689		

型式	製品 コード	規格 リットル	ベース ユニット	オート・アシスト ・コントローラ	ナビゲーション ユニット	レシーバ ユニット	メインホッパ ユニット	サブホッパ ユニット	パーツユニット	パーツユニット	スタンド ユニット	ジョイント ユニット	備考
MGC202PN	98398	200	UBU202P 98391	ACB3200S 98378	AGN3200 98380	AGP3200 98381	UBM2020 32798				ULC0080 32737	SSB-050 49358	ス パ ウ ト G P S 電 動 経 路 誘 導 可 変 施 肥 レ シー バ 付
MGC302PN	98399	300					UBM2020 32798	UBE3020 32799			ULC0080 32737	SSB-050 49358	
MGC402PN	98400	400					UBM4010 32139				ULC0080 32737	SSB-050 49358	
MGC202PN-0S	98424	200					UBM2020 32798		ABA200P 34691		UBC2000 34689		
MGC302PN-0S	98425	300					UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200P 34691		UBC2000 34689		
MGC302PN-0L	98426	300					UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200P 34691	ABA3000-L 34468	UBC2000 34689		
MGC402PN-0S	98427	400					UBM4010 32139		ABA200P 34691		UBC2000 34689		
MGC402PN-0L	98428	400					UBM4010 32139		ABA200P 34691	ABA3000-L 34468	UBC2000 34689		
MGC202PNA1	98470	200					UBM2020 32798		ABA200PA1 34698		UBC2000 34689		
MGC202PNA2	98471	200					UBM2020 32798		ABA200PA2 34699		UBC2000 34689		
MGC202PNB	98472	200					UBM2020 32798		ABA200PB 34700		UBC2000 34689		
MGC302PNA1	98473	300					UBM2020 32798	UBE3020 34698	ABA200PA1 34698		UBC2000 34689		
MGC302PNA2	98474	300					UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200PA2 34699		UBC2000 34689		
MGC302PNB	98475	300					UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200PB 34700		UBC2000 34689		
MGC402PNA1	98476	400					UBM4010 32139		ABA200PA1 34698		UBC2000 34689		
MGC402PNA2	98477	400					UBM4010 32139		ABA200PA2 34699		UBC2000 34689		
MGC402PNB	98478	400					UBM4010 32139		ABA200PB 34700		UBC2000 34689		

型式	製品 コード	規格 リットル	ベース ユニット	オート・アシスト ・コントローラ	ナビゲーション ユニット	ジュシキ コードユニット	メインホッパ ユニット	サブホッパ ユニット	パーツユニット	パーツユニット	スタンド ユニット	ジョイント ユニット	備考
MGC202P	98401	200	UBU202P 98391	ACB3200S 98378	AGN3200 98380	UGC3200 98382	UBM2020 32798				ULC0080 32737	SSB-050 49358	ス パ ウ ト レ シー バ 無 他 社 G P S 接 続 コ ード 付 経 路 誘 導 可 変 施 肥
MGC302P	98402	300					UBM2020 32798	UBE3020 32799			ULC0080 32737	SSB-050 49358	
MGC402P	98403	400					UBM4010 32139				ULC0080 32737	SSB-050 49358	
MGC202P-0S	98429	200					UBM2020 32798		ABA200P 34691		UBC2000 34689		
MGC302P-0S	98430	300					UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200P 34691		UBC2000 34689		
MGC302P-0L	98431	300					UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200P 34691	ABA3000-L 34468	UBC2000 34689		
MGC402P-0S	98432	400					UBM4010 32139		ABA200P 34691		UBC2000 34689		
MGC402P-0L	98433	400					UBM4010 32139		ABA200P 34691	ABA3000-L 34468	UBC2000 34689		
MGC202PA1	98479	200					UBM2020 32798		ABA200PA1 34698		UBC2000 34689		
MGC202PA2	98480	200					UBM2020 32798		ABA200PA2 34699		UBC2000 34689		
MGC202PB	98481	200					UBM2020 32798		ABA200PB 34700		UBC2000 34689		
MGC302PA1	98482	300					UBM2020 32798	UBE3020 34698	ABA200PA1 34698		UBC2000 34689		
MGC302PA2	98483	300					UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200PA2 34699		UBC2000 34689		
MGC302PB	98484	300					UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200PB 34700		UBC2000 34689		
MGC402PA1	98485	400					UBM4010 32139		ABA200PA1 34698		UBC2000 34689		
MGC402PA2	98486	400					UBM4010 32139		ABA200PA2 34699		UBC2000 34689		
MGC402PB	98487	400					UBM4010 32139		ABA200PB 34700		UBC2000 34689		

型式	製品 コード	規格 リットル	ベース ユニット	オート・アジャスト ・コントローラ	サブホツパユニット	パワージョイント /パーツユニット	備考
MBC604PE	98349	600	UBU604P 98347	ACB3200S 98378		SSB-060 49359	スパウト 電動
MBC604PE-0L	98354	600				ABA4580-0L 34327	
MBC1204PE	98358	1200			UBE12000 34124	SSB-060 49359	
MBC604SE	98364	600	UBU604S 98362	ACB3200S 98378		SSC-070 30779	スピナー 電動
MBC604SE-0L	98366	600				ABA4570-0L 34326	
MBC1204SE	98367	1200			UBE12000 34124	SSC-070 30779	

型式	製品 コード	規格 リットル	ベース ユニット	オート・アジャスト ・コントローラ	ナビゲーション ユニット	レシーバ ユニット	ジェシキ コードユニット	サブホツパ ユニット	パワージョイント/ パーツユニット	備考
MGC604PN	98351	600	UBU604P 98347	ACB3200S 98378	AGN3200 98380	AGP3200 98381			SSB-060 49359	スパウト GPS電動 経路誘導 可変施肥 レシーバ付
MGC604PN-0L	98356	600							ABA4580-0L 34327	
MGC1204PN	98360	1200						UBE12000 34124	SSB-060 49359	
MGC604P	98352	600	UBU604P 98347	ACB3200S 98378	AGN3200 98380		UGC3200 98382		SSB-060 49359	スパウト GPS電動 経路誘導 可変施肥 レシーバ無 他社GPS 接続コード付
MGC604P-0L	98357	600							ABA4580-0L 34327	
MGC1204P	98361	1200						UBE12000 34124	SSB-060 49359	

本部品表は、お手持ちのブロードキャスト本体の部品表と一緒に、大切に保管してください。

部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製 品 名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※ 部品供給型式は部品表表紙および、本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の 、 は、以下のことを表しております。

… シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

… アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

3. 見出番号が になっているものは、通常部品と違い、納期が長くなりますので、その都度ご相談させていただきます。

4. 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。ご注文の際はご確認ください。また部品表上、分解されていない部品はセット販売のみの対応とさせていただきます。

※ 部品は改良等により予告なく形状・材質を変更することがあります。

補修部品の供給年限について

補修部品は当社純正部品をお買い求めください。市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性能に影響する場合があります。

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただきます場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

保証について

機械の改造は故障の原因となりますので、行わないでください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。


ACB3200S オート・アジャスト・コントローラ



14648-3

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	145822100R	ブラケットCP	1	
2	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	2	
3	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	2	
4	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
5	044098500M	ワッシャ; 10	1	
7	1461251000	ギヤASY	1	見15, 16付
8	KBB-1212B	カーボンドライブアリング B 12×14×12	2	
9	DE008	Eガタトメワ 8	1	
10	145828000M	ブラケット; センサ	1	
11	CP06016	+ナベコネジ M6×16	2	
12	NZ06	ナット 8 2シュ M6	2	
13	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	2	
14	1458290000	カバー	1	
15	1458300000	ガイドピース	1	
16	1458310000	スプリング (ポジションセンサ)	1	
17	145832000M	レバー	1	
18	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
19	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	
20	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
21	1591610000	パワーウインドモーターAS	1	見45～47付
22	BZ06055	ボルト 8. 8 M6×55	3	
23	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	3	
24	0959620000	クランプ	1	
25	TPA04020	ナベタッピンネジ A 4. 0×20	4	


ACB3200S オート・アジャスト・コントローラ



14648-3


[illegible]


ACB3200S オート・アジャスト・コントローラ
オプション



14360-3

[illegible]





千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1
TEL 022-353-6039
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233