

STAR

GPSナビキャスタ (重量計付)

部 品 表

スパウトタイプ

部品供給型式 MGL604P-04

- ・ 部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。
- ・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

株式会社IHIアグリテック

スパウトタイプ型式一覧表

製品コード	K98345	K98346
型 式	MGL604P	MGL1204P

部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製 品 名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※ 部品供給型式は部品表表紙および、本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の 、 は、以下のことを表しております。

… シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

… アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

3. 見出番号が になっているものは、通常部品と違い、納期が長くなりますので、その都度ご相談させていただきます。

4. 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。ご注文の際はご確認ください。また部品表上、分解されていない部品はセット販売のみの対応とさせていただきます。

※ 部品は改良等により予告なく形状・材質を変更することがあります。

補修部品の供給年限について

補修部品は当社純正部品をお買い求めください。市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性能に影響する場合があります。

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただきます場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

保証について

機械の改造は故障の原因となりますので、行わないでください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。

MGL604P・1204P GPSナビキャスタ ハウジング




12022-11

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1506860004	ハウジング	1	
2	1015883002	P I Cシャフト	1	
3	KFB08070400	ヘイコウキー カタマル 8×7×40	1	
4	NC2L20150	キャスルナット 2シュヒク M20×1.5	1	
5	046001100M	ワッシャ ; 20	1	
6	PC040025	ワリピン 4×25	1	
7	0000963000	P I Cキャップ ; 35	1	
8	1015870004	カップリング	1	
9	0922431000	ゴムカップリング	1	
10	0639721000	P I Cカバー	1	
11	000826100M	リング ; L	1	
12	1166901004	フライホイール	1	
13	J6011LLU	ボールベアリング 6011LLU	1	
14	J6010LLU	ボールベアリング 6010LLU	1	
15	J6305LLU	ボールベアリング 6305LLU	1	
16	DC050	Cガタトメワ ジク 50	1	
17	DHC062	Cガタトメワ アナ 62	1	
18	134272100M	シールハウジングCP	1	
19	0922622000	カバー ; フライホイール	1	
20	BSZ08055	コガタボルト 7 M8×55	2	
21	BSZ08030	コガタボルト 7 M8×30	1	
22	0922295004	アーム ; I	1	
23	1161711004	アーム ; 2	1	
24	0753970002	ワッシャ	2	
25	092339000M	カバー	2	

MGL604P・1204P GPSナビキャスト
ハウジング

[illegible]


MGL604P・1204P GPSナビキャスタ サンプル



14766

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1593710000	ディスクプレート ; Y	1	
2	1487890000	ホッププレート	1	
3	1428200000	リング	1	
4	BC06020	ボルト ステン M6×20	3	
6	1506841004	スクレーパシャフト	1	
7	BC10030	ボルト ステン M10×30	3	
9	1487901004	スクレーパ	1	
10	1487920004	プレート	1	
11	BC10035	ボルト ステン M10×35	2	
12	1629190000	スパウト Assy	1	見13~22付
13	1340011000	スパウトCP	1	
14	1487880000	ブラケットCP	1	
15	BZ12060	ボルト 8.8 M12×60	2	
16	NCRZ12	センターロックナット 8 M12	2	
17	BC06020	ボルト ステン M6×20	2	
18	NS06	ナット ステン 1シュ M6	2	
19	WSS06	バネザガネ ステン 2シュ M6	2	
20	1340000000	スパウトオサエ	1	
21	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	2	
22	WRA12	ヒラザガネ M12	2	
24	NS06	ナット ステン 1シュ M6	6	
25	WSS10	バネザガネ ステン 2ゴウ M10	3	

MGL604P・1204P GPSナビキャスタ サンプル



14766

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
27	WSS10	バネザガネ ステン 2ゴウ M10	2	
28	1119942000	ゴムプレート	1	
29	BRS10030	カクネマルB ステン M10×30	4	
30	NS10	ナット ステン 1シュ M10	4	
31	WSS10	バネザガネ ステン 2ゴウ M10	4	
32	0822960000	ワッシャ ; 10.5×3	4	
34	1345360000	ロッドエンド	1	
35	BXI10070	ボルト 10.9 ゼン M10×70	1	
36	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	3	
37	BSZ10050	コガタボルト 7 M10×50	1	
38	WRA10	ヒラザガネ M10	1	
39	NNF10	フランジナイロンナット M10	1	
40	149906000M	アジャスタ	1	
41	145336000M	プレートCP	1	
42	BC10025	ボルト ステン M10	1	
43	NNC10	ナイロンナット ステン M10	1	
44	142823100M	アタマツキピン 10×18	1	
45	000085200M	ベータピン ; 8×1.6	2	
46	1602690000	シャッタASSY	1	オプション 見47~49付
47	8035120000	ホッププレート	1	オプション
48	8034950000	ディスクプレート	1	オプション
49	0744334000	リング	1	オプション

ホッパ、サブホッパ、カナアミ、トウカキ




- 5 -

ホッパ、サブホッパ、カナアミ、トウカキ



- 6 -


MGL604P・1204P GPSナビキャスタ フレーム、キャスタ



14768-1

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1606523004	メインフレームC P	1	
2	1606663004	3 Pフレーム	1	
3	1606821004	チャンネルC P	1	
4	1606050000	ローリンクピンA s s y ; I ・ II	2	見5～7付
5	NZA24150	ナット 8 1 シュ M2 4 × P 1 . 5 0	2	
6	WSA24	バネザガネ 3 ゴウ M2 4	2	
7	WRA24	ヒラザガネ M2 4	2	
8	1606850000	プレート ; イタバネ	4	
9	BZ16030	ボルト 8 . 8 M1 6 × 3 0	12	
10	WSA16	バネザガネ 3 ゴウ M1 6	16	
11	WRA16	ヒラザガネ M1 6	16	
12	1606060000	トップリンクピンA s s y ; I ・ II	1	見13付
13	000088100M	ベータピン ; 1 9 × 3	1	
14	BSZ10025	コガタボルト 7 M1 0 × 2 5	2	
15	WSA10	バネザガネ 3 ゴウ M1 0	2	
17	160696000M	ホースウケC P	1	
18	043067900M	カクネボルト 8 . 8 M1 0 × 3 0	2	
19	NSZ10	コガタナット 8 2 シュ M1 0	2	
20	WSA10	バネザガネ 3 ゴウ M1 0	2	
21	1506681004	パイプC P	1	
22	BZ20065	ボルト 8 . 8 M2 0 × 6 5	2	
23	WSA20	バネザガネ 3 ゴウ M2 0	2	
24	WRA20	ヒラザガネ M2 0	2	
25	WCH28	サラバネ ジュウ M2 8	4	

MGL604P・1204P GPSナビキャスタ フレーム、キャスタ




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
26	150669000M	カラー；22×22	2	
27	1606990004	スタンドCP；L	1	
28	1607030004	スタンドCP；R	1	
29	114931000M	デルタピン；13	2	
30	1125150000	キャスタ；100	2	
31	1125140000	キャスタ；100（ストッパ付き）	2	
32	NA20	ナット 4 2シュ M20	4	
33	WSA20	バネザガネ 3ゴウ M20	4	
34	1453660000	ゴムプレート	3	
35	0889770000	ラベル；450-500rpm	1	
36	0927741000	ラベル；トリアツカイチュウイ	1	
37	1453750000	ラベル；セキサイリョウ1200	1	
38	1061641000	ラベル；ケイコク1	1	
39	1064200000	ラベル；ケイコク39	1	
40	1064210000	ラベル；ケイコク40	1	
41	1634250000	ラベル；CANコントローラ	1	
42	BXI16050	ボルト 10.9 ゼン M16×50	4	

ロードセル


[illegible]

MGL604P・1204P GPSナビキャスタ デンドウシャッタ




見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	145822000R	ブラケットCP	1	
2	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	2	
3	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	2	
4	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
5	044098500M	ワッシャ; 10	1	
7	1461250000	ギヤASY	1	見15, 16付
8	KBB-1212B	カーボンドライブベアリング B 12×14×12	2	
9	DE008	Eガタトメワ 8	1	
10	145828000M	ブラケット; センサ	1	
11	CP06016	+ナベコネジ M6×16	2	
12	NZ06	ナット 8 2シュ M6	2	
13	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	2	
14	1458290000	カバー	1	
15	1458300000	ガイドピース	1	
16	1458310000	スプリング (ポジションセンサ)	1	
17	160705000M	レバー	1	
18	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
19	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	
20	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
21	1591610000	パワーウインドモーターAS	1	見45～47付
22	BZ06055	ボルト 8. 8 M6×55	3	
23	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	3	
24	0959620000	クランプ	1	
25	TPA04020	ナベタッピンネジ A 4. 0×20	4	

MGL604P・1204P GPSナビキャスタ デンドウシャッタ



見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
26	1347020100	カクドセンサ ; 60°	1	
27	CP04012	ナベコネジ M4×12	2	
28	WS04	バネザガネ 2ゴウ M4	2	
29	WRA04	ヒラザガネ M4	2	
30	1560682000	コントロールボックス ; ACB31	1	
31	1488210000	セツゾクコード	1	
32	1345440000	コード ; 3500	1	見33付
33	FU30	ヒューズ ; 30A	1	
35	WRA04	ヒラザガネ M4	1	
36	WRA06	ヒラザガネ M6	3	
45	1591620000	パワーウインドモーター	1	
46	1434821000	ギヤ ; 9T	1	
47	DC011	Cガタトメワ ジク 11	1	


MGL604P・1204P GPSナビキャスト
ナビゲーション



14771-1

[illegible]


MGL604P・1204P GPSナビキャスト
オプション




14350-4

[illegible]

パワージョイント

[illegible]



千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1
TEL 022-353-6039
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233