

STAR

農業用トラレーズ

部 品 表

製品コード

型

式

部品供給型式

K55117

TFT8000B

TFT8000B-03

- ・ 部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。
- ・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

株式会社IHIアグリテック

SPARK

部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製 品 名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※ 部品供給型式は部品表表紙および、本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の ☐、☐ は、以下のことを表しております。

☐ … シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

☐ … アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

3. 見出番号が ☐ になっているものは、通常部品と違い、納期が長くなりますので、その都度ご相談させていただきます。

4. 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。ご注文の際はご確認ください。また部品表上、分解されていない部品はセット販売のみの対応とさせていただきます。

※ 部品は改良等により予告なく形状・材質を変更することがあります。

補修部品の供給年限について

補修部品は当社純正部品をお買い求めください。市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性能に影響する場合があります。

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただきます場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

保証について

機械の改造は故障の原因となりますので、行わないでください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。

TFT8000B 農業用トレーラ
フレーム・ドロバ・ブリッジ




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1629340000	ユカイタ Assy ; 8030 (S)	1	見49～52,計26枚セット
2	TMP06070	リーマ-サラフレキ 6×70	156	
3	1070940006	バンパ	1	
4	BSZ10060	コガタボルト 7 M10×60	4	
5	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	4	
6	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
7	044098500M	ワッシャ ; 10	4	
8	KBB-4550B	カーボンドライベアリング B 45×50×50	4	
9	133118000M	シャフトCP	2	
10	WRA30	ヒラザガネ M30	2	
11	000713000M	キャッスルナット	2	
12	WS30	バネザガネ 2ゴウ M30	2	
13	PC050036	ワリピン 5×36	2	
14	0787171004	ヒッチカン	1	
15	078718200M	ピン : 16×76	1	
16	KMST020	アナジクヨウキャップ 20	1	
17	1483952006	ブリッジCP ; 8000L	1	
18	1483962006	ブリッジCP ; 8000R	1	
19	132789000M	ピン ; φ16×112	6	
20	PC040025	ワリピン 4×25	12	
21	156779100M	ピン	2	
22	145116000M	スプリング	2	
23	PC040025	ワリピン 4×25	2	
24	WRA16	ヒラザガネ M16	2	
25	0009301000	ハンシャキ ; R-150TR	2	見28付

フレーム・ドロワー・ブリッジ

[illegible]


[illegible]

TFT8000B 農業用トレーラ
ロック・デンソウヒン



見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1327910004	ブラケットCP; R	1	
2	BSZ08045	コガタボルト 7 M8×45	2	
3	BZ16050	ボルト 8.8 M16×50	4	
4	111125000M	ブラケットCP	2	
5	111120100M	ピン	2	
6	111121100M	プレート	1	
7	NNF12	フランジナイロンナット M12	1	
8	111484000M	スプリング	2	
9	NNF08	フランジナイロンナット M8	2	
10	107069000M	ピン; φ20	1	
11	000738000M	リンチピン; 6	1	
12	PS080032	スプリングピン; 8×32	2	
13	111122000M	ブラケットCP; L	1	
14	BZ12040	ボルト 8.8 M12×40	7	
15	1071193006	シリンダ; CWP50×435×650	1	
16	107120000M	ピン; φ25×130	2	
17	000738000M	リンチピン; 6	4	
18	111152000M	ブラケットCP; R	1	
19	042783600M	ワッシャ; 12	8	
20	KH0800750PP	ユアツホース 1/2×750 4-4	1	
21	BZ12045	ボルト 8.8 M12×45	1	
22	2086-08	エルボ; PT1/2	1	
23	2091-08	ティー; PT1/2	1	
24	2083-08-04	ニップル; PT1/2×PT1/4	2	
25	1015-08	メスコネクタ; PF1/2×PT1/2	1	


TFT8000B 農業用トレーラ
ロック・デンソウヒン



14267-1

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
26	1033-08	ホースエルボ PF1/2×PT1/2	1	
27	2082-08	ロックプラグ; PT1/2	1	
28	0009830000	ストップバルブ; 1/4	1	
30	109838000M	プレート	1	
31	8042290000	ラベル; サギョウイチ60	1	
37	133143000M	ロッド	1	
38	107215000M	ステー	1	
39	BZ12030	ボルト 8.8 M12×30	1	
40	042783600M	ワッシャ; 12	1	
42	000761100M	ワッシャ; 16	4	
43	1327900004	ブラケットCP; L	1	
44	NZ16	ナット 8.2シュ M16	4	
45	WSA16	バネザガネ 3ゴウ M16	4	
46	NZ12	ナット 8.2シュ M12	9	
47	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	9	
48	146598000M	シム; 2.3	-	


TFT8000B 農業用トレーラ
タイヤ・ハブ・シャジク




14268-3

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1483911004	シャジクCP; 640B	2	
2	1071061004	シャフトCP	2	
3	0730921000	メタル	4	
4	128113000M	ワッシャ; 21×65	2	
5	066208100M	ワッシャ; 51×3.2	4	
6	BZ20045	ボルト 8.8 M20×45	2	
7	WSA20	バネザガネ 3ゴウ M20	2	
8	ONAS1	グリースニップル APT1/8	2	
10	1336741004	ハブ; A72×85-1	4	
11	1147080004	ハブ; B72×85	4	
12	J30207	テーパローラベアリング 30207	8	
13	J30209	テーパローラベアリング 30209	8	
14	000502000M	シールワッシャ 55×100	4	
15	D558514	オイルシール D55×85×14	4	
16	WRA30	ヒラザガネ M30	8	
17	000713000M	キャスルナット; M30×1.5	8	
18	PC050036	ワリピン 5×36	8	
19	000416000M	キャップ; 80	8	
20	107208000M	ボルト; M16×1.5×55	24	
21	000425000M	ホイールナット; M16×1.5	24	
22	114772000M	ボルト; M16×1.5×45	24	
23	WSA16	バネザガネ 3ゴウ M16	48	
24	1147000000	ブレーキASSY; L	2	
25	1147010000	ブレーキASSY; R	2	

TFT8000B 農業用トレーラ
タイヤ・ハブ・シャジク


[illegible]

TFT8000B 農業用トレーラ ブレーキ



見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	114721200M	ロッドC P	1	
2	113220000M	ホルダC P	2	
3	080820000M	スプリング	2	
4	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
5	BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	4	
6	114727100M	ロッドC P	1	
7	079422000M	フォークエンド; 10×40	1	
8	079423000M	ピン; 10×40	1	
9	1131000000	ハンドブレーキレバー	1	
10	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	1	
11	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	2	
12	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	1	
13	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	
14	NNF08	フランジナイロンナット M8	1	
15	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
16	1147020000	マスタシリンダ	1	
17	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	3	
18	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
19	1147030000	ティー	3	
20	BSZ08016	コガタボルト 7 M8×25	3	
21	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	3	
22	1465670000	パイプ; ブレーキハイカン1	1	
23	1465680000	パイプ; ブレーキハイカン2	2	
24	1484180000	パイプ; ブレーキハイカンL	2	
25	1484190000	パイプ; ブレーキハイカンR	2	

TFT8000B 農業用トレーラ
ブレーキ

[illegible]



- 10 -



- 11 -

SPARK

千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1
TEL 022-353-6039
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233