

STAR

ブロードキャスト用

オート・アジャスト・コントローラ

部品表

製品コード	K34512
型式	ACB3000

- ・部品ご注文の際は、必ず型式をご連絡ください。
- ・補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

株式会社IHIアグリテック

組合せ型式一覧表

型式コード	規格リットル	ベースユニット	オート・アジャスト・コントローラ	メインホッパユニット	サブホッパユニット	パーツユニット	パーツユニット	スタンドユニット	オートヒッチユニット	ジョイントユニット	備考							
MBC200SE 34554	200	UBU200S 34740	ACB3000 34512	UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA200S 34690	ABA3000-L 34468	ULC0080 32737	AAF3010-S 26900	SSC-060 30778	スピナー 電動							
MBC300SE 34555	300																	
MBC400SE 34556	400			UBM4010 32139	UBM2020 32798			UBE3020 32799		ABA3000-L 34468		UBC2000 34689	AAF3010-S 26900	SSB-060 49359 AUJ2010 26550				
MBC200SE-0S 34574	200																	
MBC200SE-3S 34575				UBM2020 32798	UBE3020 32799			ABA3000-L 34468		UBC2000 34689		AAF3010-S 26900	SSB-060 49359 AUJ2010 26550					
MBC200SE-4S 34576														300				
MBC300SE-0S 34577	UBM4010 32139			UBE3020 32799	ABA3000-L 34468			UBC2000 34689		AAF3010-S 26900		SSB-060 49359 AUJ2010 26550						
MBC300SE-3S 34578													UBM2020 32798		UBE3020 32799	ABA3000-L 34468	UBC2000 34689	AAF3010-S 26900
MBC300SE-4S 34579	400																	
MBC300SE-0L 34580				UBM4010 32139	UBE3020 32799			ABA3000-L 34468		UBC2000 34689		AAF3010-S 26900	SSB-060 49359 AUJ2010 26550					
MBC400SE-0S 34581														UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA3000-L 34468	UBC2000 34689	AAF3010-S 26900
MBC400SE-3S 34582	UBM4010 32139			UBE3020 32799	ABA3000-L 34468			UBC2000 34689		AAF3010-S 26900		SSB-060 49359 AUJ2010 26550						
MBC400SE-4S 34583													UBM2020 32798	UBE3020 32799	ABA3000-L 34468	UBC2000 34689	AAF3010-S 26900	SSB-060 49359 AUJ2010 26550
MBC400SE-0L 34584																		
MBC200SEA1 34634	200			UBM2020 32798	UBE3020 32799			ABA200SA1 34692		ABA200SA2 34693		ABA200SB 34694	ABA200SAK 34695	ABA200SBY 34696	ABA200SKT 34697	UBC2000 34689		
MBC200SEA2 34635																		
MBC200SEB 34636																		
MBC200SEAK 34637																		
MBC200SEBY 34638																		
MBC200SEKT 34639																		
MBC300SEA1 34640		300	UBM2020 32798			UBE3020 32799	ABA200SA1 34692		ABA200SA2 34693		ABA200SB 34694						ABA200SAK 34695	ABA200SBY 34696
MBC300SEA2 34641																		
MBC300SEB 34642																		
MBC300SEAK 34643																		
MBC300SEBY 34644																		
MBC300SEKT 34645																		
MBC400SEA1 34646	400			UBM4010 32139	UBE3020 32799			ABA200SA1 34692		ABA200SA2 34693		ABA200SB 34694	ABA200SAK 34695	ABA200SBY 34696	UBC2000 34689			
MBC400SEA2 34647																		
MBC400SEB 34648																		
MBC400SEAK 34649																		
MBC400SEBY 34650																		

型式 コード	規格 リットル	ベースユニット	オート・アジャスト ・コントローラ	メインホッパ ユニット	サブホッパ ユニット	パーツユニット	パーツユニット	スタンド ユニット	オートヒッチ ユニット	ジョイント ユニット	備考																																									
MBC200PE 34560	200	UBU200P 34688	ACB3000 34512	UBM2020 32798	UBE3020 32799	/	/	ULC0080 32737	/	SSB-050 49358	/																																									
MBC300PE 34561	300											UBM4010 32139	/	/	/	/	/	/																																		
MBC400PE 34562	400			UBM2020 32798	/			/		/									/	/	/																															
MBC200PE-0S 34596	200											/	/	/	/	/	/	/																																		
MBC200PE-3S 34597																						AAF3010-S 26900	SSB-060 49359	AUJ2010 26550																												
MBC200PE-4S 34598																									UBC2000 34689	AAF3010-S 26900	SSB-060 49359	AUJ2010 26550																								
MBC300PE-0S 34599	/											/	/																																							
MBC300PE-3S 34600														/	/	/																																				
MBC300PE-4S 34601	/			/	/																																															
MBC300PE-0L 34602								/		/		/																																								
MBC400PE-0S 34603	400			UBM4010 32139	/								/	/	/	/	/																																			
MBC400PE-3S 34604								AAF3010-S 26900		SSB-060 49359		AUJ2010 26550																																								
MBC400PE-4S 34605																		/	/	/																																
MBC400PE-0L 34606								/		/		/																																								
MBC200PEA1 34668	200			UBM2020 32798	/								/	/	/	/	/	/	/																																	
MBC200PEA2 34669								UBC2000 34689		/		/								/	/	/	/	/																												
MBC200PEB 34670																									/	/	/	/	/	/	/																					
MBC200PEAK 34671																																/	/	/	/	/	/	/														
MBC200PEBY 34672																																							/	/	/	/	/	/	/							
MBC200PEKT 34673																																														/	/	/	/	/	/	/
MBC300PEA1 34674																																																				
MBC300PEA2 34675								/		/		/								/	/	/	/																													
MBC300PEB 34676																								/	/	/	/	/	/	/																						
MBC300PEAK 34677																															/	/	/	/	/	/	/															
MBC300PEBY 34678		/	/			/	/		/		/																											/														
MBC300PEKT 34679																																							/	/	/	/	/	/	/							
MBC400PEA1 34680	400			UBM4010 32139	/								/	/	/	/	/	/																																		
MBC400PEA2 34681								/		/		/							/	/	/	/	/																													
MBC400PEB 34682																								/	/	/	/	/	/	/																/						
MBC400PEAK 34683																															/	/	/	/	/	/	/										/					
MBC400PEBY 34684		/	/			/	/		/		/																											/										/				
MBC400PEBY 34684																																							/	/	/	/	/	/	/				/			

スパウト
電動

型式 コード	規格 リットル	ベースユニット	オート・アジャスト・コントローラ	サブホップ ユニット	パワージョイント /パーツユニット	備考		
MBC451PE 34753	450	UBU601P 34771	ACB3000 34512		SSB-060 49359	スパウト 電動		
MBC601PE 34755	600							
MBC1201PE 34756	1200			UBE12000 34124				
MBC451PE-0L 34758	450						ABA4580-0L 34327	
MBC601PE-0L 34760	600							
MBC450SE 34523	450	UBU600S 34511		ACB3000 34512		SSC-070 30779	1スピナー 電動	
MBC600SE 34525	600							
MBC1200SE 34526	1200				UBE12000 34124			
MBC450SE-0L 34528	450							ABA4570-0L 34326
MBC600SE-0L 34530	600							

本部品表は、お手持ちのブロードキャスタ本体の部品表と一緒に大切に保管してください。

部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製品名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※ 部品供給型式は部品表表紙および、本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の 、 は、以下のことを表しております。

… シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

… アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

3. 見出番号が になっているものは、通常部品と違い、納期が長くかかりますので、その都度ご相談させていただきます。

4. 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。ご注文の際はご確認ください。また部品表上、分解されていない部品はセット販売のみの対応とさせていただきます。

※ 部品は改良等により予告なく形状・材質を変更することがあります。

補修部品の供給年限について

補修部品は当社純正部品をお買い求めください。市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性能に影響する場合があります。

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただきます。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

保証について

機械の改造は故障の原因となりますので、行わないでください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。


ACB3000 オート・アジャスト・コントローラ



14350-2

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	145822000R	ブラケットCP	1	
2	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	2	
3	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	2	
4	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
5	044098500M	ワッシャ; 10	1	
7	1461250000	ギヤASY	1	⑩15, 16付
8	KBB-1212B	カーボンドライベアリング B 12×14×12	2	
9	DE008	Eガタトメワ 8	1	
10	145828000M	ブラケット; センサ	1	
11	CP06016	+ナベコネジ M6×16	2	
12	NZ06	ナット 8 2シュ M6	2	
13	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	2	
14	1458290000	カバー	1	
15	1458300000	ガイドピース	1	
16	1458310000	スプリング (ポジションセンサ)	1	
17	145832000M	レバー	1	
18	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
19	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	
20	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
21	1591610000	パワーウインドモーターAS	1	
22	BZ06055	ボルト 8.8 M6×55	3	
23	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	3	
24	0959620000	クランプ	1	
25	TPA04020	ナベタッピンネジ A 4.0×20	4	

ACB3000 オート・アジャスト・コントローラ



14350-2

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
26	1347020100	カクドセンサ ; 60°	1	
27	CP04012	+ナベコネジ M4×12	2	
28	WS04	バネザガネ 2ゴウ M4	2	
29	WRA04	ヒラザガネ M4	2	
30	1497931000	コントロールボックス ; ACB	1	
31	1488210000	セツゾクコード	1	
32	1345440000	コード ; 3500	1	①33付
33	FU30	ヒューズ ; 30A	1	
35	WRA04	ヒラザガネ M4	1	
36	WRA06	ヒラザガネ M6	3	
37	148851100M	ブラケットCP	1	オプション
38	143484000M	ブラケット	1	オプション
39	1434850000	シール	4	オプション
40	NE06	チョウナット 2シュ M6	4	オプション
41	1534500000	ブラケット ; クミ	1	オプション ①37~40付





千歳本社 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊富営業所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ 1 1 9 1 番地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 帯広市西 2 2 条北 1 丁目 1 2 番地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町 2 丁目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花巻営業所 028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第 1 1 地割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙台営業所 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明 1 7 9 - 1
TEL 022-388-8673
FAX 022-388-8735

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東海営業所 485-0081 愛知県小牧市横内字立野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市北区下中野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊本営業所 861-8030 熊本県熊本市東区小山町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都城営業所 885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233