

STAR

小型 車速連動シャッタユニット

部 品 表

製品コード
型

式

K34804
ADB2030K

- ・部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。
- ・補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

株式会社IHIスター

組合せ型式一覧表

型式コード	規格 リットル	ベース ユニット	車速連動 シャッタ ユニット	メイン ホッパ ユニット	サブ ホッパ ユニット	プロキヤ スパーツ ユニット	プロキヤ スパーツ ユニット	プロキヤ スパーツユ ニット	プロキヤ スタンド ユニット	備考
MBC200PK-OS K34792	200	UBU200P K34688	ADB2030K K34804	UBM2030K K34810	UBE3020 K32799	ABA200P K34691	ABA3000-L K34468	ABA200PK-L K34805	UBC2000 K34689	
MBC300PK-OS K34793	300									
MBC300PK-OL K34794										
MBC400PK-OS K34795	400			UBM4030K K34811						
MBC400PK-OL K34796										

小型ブロードキャスト日農工特殊オートヒッチ 型式・ユニット構成

型式コード	規格 リットル	ベース ユニット	車速連動 シャッタ ユニット	メイン ホッパ ユニット	サブ ホッパ ユニット	プロキヤ スパーツ ユニット	プロキヤ スパーツ ユニット	プロキヤ スパーツ ユニット	プロキヤ スタンド ユニット	備考
MBC200PKB K34797	200	UBU200P K34688	ADB2030K K34804	UBM2030K K34810	UBE3020 K32799	ABA200PB K34700			UBC2000 K34689	スパウト・車速連動
MBC300PKB K34798	300									
MBC400PKB K34799	400			UBM4030K K34811						

本部品表は、お手持ちのブロードキャスト本体の部品表と一緒に、大切に保管してください。

部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製品名
- ② 部品供給型式 (型式)
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※ 部品供給型式は部品表表紙および、本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の 、 は、以下のことを表しております。

… シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

… アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

3. 見出番号が になっているものは、通常部品と違い、納期が長くかかりますので、その都度ご相談させていただきます。

4. 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。ご注文の際はご確認ください。また部品表上、分解されていない部品はセット販売のみの対応とさせていただきます。

※ 部品は改良等により予告なく形状・材質を変更することがあります。

補修部品の供給年限について

補修部品は当社純正部品をお買い求めください。市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性能に影響する場合があります。

この製品の補修用部品の供給年限 (期間) は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

保証について

機械の改造は故障の原因となりますので、行わないでください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。


ADB2030K 車速連動シャッタユニット



14540

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	145822000R	ブラケットCP	1	
2	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	2	
3	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	2	
4	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
5	044098500M	ワッシャ; 10	1	
7	BZ06055	ボルト 8. 8 M6×5.5	3	
8	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	3	
9	1461250000	ギヤASY	1	⑧32, 33 付
10	KBB-1212B	カーボンドライベアリング B 12×14×12	2	
11	DE008	Eガタトメワ 8	1	
12	145828000M	ブラケット; センサ	1	
13	CP06016	+ナベコネジ M6×16	2	
14	NZ06	ナット 8 2シュ M6	2	
15	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	2	
16	1458290000	カバー	1	
17	0959620000	クランプ	1	
18	TPA04020	ナベタッピンネジ A 4.0×20	4	
19	WRA04	ヒラザガネ M4	1	
20	1434811000	パワーウインドモーターCP	1	
21	1347020000	カクドセンサ; 60°	1	
22	CP04012	+ナベコネジ M4×12	2	
24	WS04	バネザガネ 2ゴウ M4	2	
25	WRA04	ヒラザガネ M4	2	

ADB2030K 車速連動シャッタユニット



14540

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
	26	TRK04012 6トメネジ 10.9 M4×12	1	
	27	NA04 ナット 4 2シュ M4	1	
	28	145832000M レバー	1	
	29	BSZ08025 コガタボルト 7 M8×25	2	
	30	NSZ08 コガタボルト 8 2シュ M8	2	
	31	WSA08 バネザガネ 3ゴウ M8	2	
	32	1458300000 ガイドピース	1	
	33	1458310000 スプリング (ポジションセンサ)	1	
	40	1557270000 コントロールボックス	1	
	41	TPC03008 ナベタッピンネジ C-1 3×8	4	
	43	1433921000 セツゾクコード	1	
	44	146420000M ブラケットCP	1	
	45	143484000M ブラケット	1	
	46	1434850000 シール	4	
	47	NE06 チョウナット 2シュ M6	4	
	49	1557250000 ステアSY	1	オプション
	50	1435610004 ステアCP	1	オプション
	51	BZ10125025 ボルト 8.8 M10×1.25×25	2	オプション
	52	WSA10 バネザガネ 3ゴウ M10	2	オプション

SFA R

本社	066-8555	千歳市上長都1061番地2	TEL0123-26-1123 FAX0123-26-2412
千歳営業所	066-8555	千歳市上長都1061番地2	TEL0123-22-5131 FAX0123-26-2035
豊富営業所	098-4100	天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地44	TEL0162-82-1932 FAX0162-82-1696
帯広営業所	080-2462	帯広市西22条北1丁目12番地4	TEL0155-37-3080 FAX0155-37-5187
中標津営業所	086-1152	標津郡中標津町北町2丁目16番2	TEL0153-72-2624 FAX0153-73-2540
花巻営業所	028-3172	岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割120番3	TEL0198-46-1311 FAX0198-45-5999
仙台営業所	983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野字神明179-1	TEL022-388-8673 FAX022-388-8735
小山営業所	323-0158	栃木県小山市梁2512-1	TEL0285-49-1500 FAX0285-49-1560
犬山出張所	484-0894	愛知県犬山市羽黒字合戦橋5番1	TEL0568-69-1200 FAX0568-69-1210
岡山営業所	700-0973	岡山県岡山市北区下中野704-103	TEL086-243-1147 FAX086-243-1269
熊本営業所	861-8030	熊本県熊本市東区小山町1639-1	TEL096-389-6650 FAX096-389-6710
都城営業所	885-1202	宮崎県都城市高城町穂満坊1003-2	TEL0986-53-2222 FAX0986-53-2233