

フレールモータ

草関係

公道走行対応灯火器等を 標準装備



公道走行に対応した フレールモータが登場。

公道走行のためのLED灯火器類、
反射シール、制限標識等を
標準装備。



MSM1421



MSM1621A2

- ◎軽量仕様・安心設計
- ◎休耕田・果樹園等の
雑草下草刈りに

軽量仕様&安心設計

高速回転するフレール刃

フレール刃はシャックルによって取付けられているので、衝撃をかわすことができます。



Y型ブレード

両刃となっているため、前後つけ替えて使用が可能。切断能力に優れています。



側方着脱スタンド

全型式オートヒッチ対応

(日農工標準オートヒッチ・日農工特4Pオートヒッチ)



全型式でオートヒッチに対応しました。トラクタへの着脱が簡単です。

(日農工標準オートヒッチ ……4S・3S・OS)
(日農工特殊4Pオートヒッチ ……A1・A2・B)

・3P直装タイプは、小型キャスト装備

仕様

型式	作業幅 mm	機体寸法 mm			重量 kg	爪回転径 mm×爪本数	爪回転数 rpm	性能		刈高調整	駆動方法	装着方法	適応トラクタ kW(PS)					
		全長	全幅	全高				作業速度 km/h	作業能率 分/10a									
MSM1221	1250	1300	1400	1100	190	420×40本	1950	2~4	16.1 } 32.3	ハンドル 尾輪上下調節	Vベルト3本掛け	3P直装	8~15 (11~20)					
MSM1221-4S		1400			230							日農工標準オートヒッチ						
MSM1221-3S					220													
MSM1221-0S					200													
MSM1221A1		1300		900	1600							1100		190	420×48本	13.9 } 27.7	12.2 } 24.4	17.5~29.5 (24~40)
MSM1221A2				950										日農工特殊4Pオートヒッチ				
MSM1221B				900														
MSM1421	1300		210	1800		1100	210	420×80本	10.9 } 21.7	10.9 } 21.7	22~37 (30~50)							
MSM1421-4S	1400	250	3P直装															
MSM1421-3S		240																
MSM1421-0S		220																
MSM1421A1	1300	900	2000		1100		210					420×96本	10.9 } 21.7	10.9 } 21.7	22~37 (30~50)			
MSM1421A2		950					日農工標準オートヒッチ											
MSM1421B		900																
MSM1621		1300		250		1800		1100	250	420×96本	10.9 } 21.7					10.9 } 21.7	22~37 (30~50)	
MSM1621-4S	1400	280	3P直装															
MSM1621-3S		280																
MSM1621-0S		280																
MSM1621A1	1300	900	2000	1100	270		420×96本		10.9 } 21.7			10.9 } 21.7	22~37 (30~50)					
MSM1621A2		950			日農工特殊4Pオートヒッチ													
MSM1821		1300												270	1800			1100
MSM1821-4S		1400				310		3P直装										
MSM1821-3S	300																	
MSM1821-0S	280																	
MSM1821A1	1300	900	2000	1100	270	420×96本	10.9 } 21.7	10.9 } 21.7	22~37 (30~50)									
MSM1821A2		950			日農工特殊4Pオートヒッチ													
MSM1821B		900																

※仕様・形状・色等は改良のため予定なく変更する場合があります。 ※全高寸法及び重量はスタンドを含んでいません。
※トラクタとの接続は、灯火器側に日農工規格CN8Mコネクタを標準装備。 ※公道走行に関する詳細については、日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックをご確認ください。

安全についての注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。

ホームページはこちら

安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2021.6作成 SU5A006A012